


210mm

ELLECASA

Aosta拉篮使用说明书



ELLECASA 锐丽卡萨



目 录


一、装箱清单	02
二、产品规格	03
三、安装说明	03
四、产品使用说明	07
五、产品保修	07
六、维修记录	08

【 一、装箱清单 】

① 篮体 1 PCS	② 滑轨 2 PCS	③ 滑轨安装卡 1 PCS	④ 门板安装卡 1 PCS	⑤ 门板安装螺丝 16 PCS
⑥ 滑轨安装螺丝 16 PCS				

【 二、产品尺寸与适装柜宽 】


产品尺寸	柜体宽度	柜内宽度
510*437*129mm	600mm	564±2mm
610*437*129mm	700mm	664±2mm
660*437*129mm	750mm	714±2mm
710*437*129mm	850mm	764±2mm
810*437*129mm	900mm	864±2mm




【 三、安装说明 】

1、安装滑轨

- 1.1 根据安装纸卡预钻4个φ2.5的滑轨定位孔



- 1.2 用ST4*16滑轨固定螺丝固定滑轨





中国大陆区运营商：佛山瑞丽智能家居有限公司
地址：佛山市顺德区桂南路88号和美智荟工业园1栋4楼
网址：www.ellecasa.net



700MM 反


2、安装篮体

将篮体放在滑轨上，让篮体背部孔扣进滑轨尾钩，滑轨与滑轨卡扣连接，推拉顺畅即可




3、安装抽屉面板

- 3.1 安装纸卡对齐柜门边，预钻φ2.5孔




- 3.2 安装门板:

- a.取下门板连接件装饰盖
b.用ST4*18门板安装螺丝将门板固定
c.调节好门板后合上门板连接件装饰盖



4、安装完成

门板跟柜体前口吻合，放好碗篮配件安装完成



【 四、产品使用说明 】

- 安装前请仔细阅读安装说明书。
- 柜体宽度标准：深=470mm；侧板厚18mm(侧板16mm需配备垫片)。
- 请将本产品安装于标准工艺柜体否则会导致安装不配套或装配效果不佳等现象。
- 为保证拉篮使用性能，请确保导轨安装是按照柜体标准系统孔的正确孔位固定，否则易出现拉篮推拉不顺、储物空间不合理等情况。
- 请确保导轨尾勾块安装到位否则易出现拉篮使用晃动或使用有异响等现象。
- 为确保安装顺利请使用随包附件，否则易导致拉篮安装失败。

【 五、产品保修 】

- 产品保修
 - 购买时，公司开具的发票或收据，请连同《安装使用说明书》一并妥善保管。
 - 阅读本《安装使用说明书》中保修规定，配合做好保修工作。
- 保修规定
 - 在保修销隐两年内，用户按照使用说明书要求及注意事项，如在正常状态下使用出现故障，请带好购买发票或收据，联系我司售后服务部，将给予免费保修。
 - 在保修期内,如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。
 - 由于使用不当，未按使用说明书要求而造成损坏的故障；
 - 由于不慎跌落、碰撞等人为造成的损坏及故障。

【 六、维修记录 】

年 月 日	维 修 记 录	维 修 人 员
产品型号		购买年月日

说明:本维修卡仅限国内使用

◎超过保修期限，我司售后服务部同样为阁下热情服务，且仅收取成本费