


210 mm



Aosta拉篮使用说明书









ELLECASA 锐俪卡萨



目录


一、装箱清单	02
二、产品规格	03
三、安装说明	04
四、产品使用说明	07
五、产品保修	07
六、维修记录	08

【 一、装箱清单 】

① 内框架+外框架	② 底座+长导槽	③ 框架连接塑料件	④ M8*35+垫片	⑤ 内框架滑轮部件
1 PCS	1 PCS	2PCS	2PCS	1 PCS
				
⑥ 上下框架连接件	⑦ M*42螺丝	⑧ 连接杆	⑨ ST4*16自攻螺丝	⑩ ST4*20自攻螺丝
1 PCS	6PCS	2 PCS	15 PCS	4 PCS
				
⑪ M5*12螺钉	⑫ 转动杆连接塑料件	⑬ 碟架	⑭ 筷子收纳盒	
1 PCS	4PCS	2 PCS	N PCS	
				

【二、产品尺寸与适装柜宽】

产品尺寸	柜体宽度	柜内宽度
240*480*(1300-1600)mm	300mm 4层	≥520mm
240*480*(1600-1900)mm	300mm 5层	
240*480*(1900-2200)mm	300mm 6层	
340*480*(1300-1600)mm	400mm 4层	
340*480*(1600-1900)mm	400mm 5层	
340*480*(1900-2200)mm	400mm 6层	



适配柜体	层数	尺寸"H"
450mm	2	≥600mm
	4	≥1250mm
	5	≥1350mm
	6	≥1900mm
600mm	2	≥600mm
	4	≥1250mm
	5	≥1350mm
	6	≥1900mm



中国大陆区运营商：佛山瑞丽智能家居有限公司
地址：佛山市顺德区桂南路88号和美智荟工业园1栋4楼
网址：www.ellecasa.net




700mm 反


【 三、安装说明 】

1、安装模版预打滑轨安装孔


产品尺寸		“n”数	备注
适配箱体	产品尺寸(W*D*H)		
450mm	406*513*575mm	2	左右 柜体通用
	406*513*1215mm	4	
	406*513*1535mm	5	
450mm	406*513*1855mm	6	
	406*513*575mm	2	
	406*513*1215mm	4	
	406*513*1535mm	5	
	406*513*1855mm	6	




2、按图示,把配件安装在内框架上




3、内外框架安装上下连接件和导柱件



4、按图示,把配件安装在外框架上



5、按图示，用指定配件安装连杆，挂上篮体



【 四、产品使用说明 】

- 1、安装前请仔细阅读安装说明书。
- 2、柜体宽度标准：深=520mm；侧板厚18mm(侧板16mm需配备垫片)。
- 3、请将本产品安装于标准工艺柜体否则会导致安装不配套或装配效果不佳等现象。
- 4、为保证拉篮使用性能，请确保导轨安装是按照柜体标准系统孔的正确孔位固定，否则易出现拉篮推拉不顺、储物空间不合理等情况。
- 5、请确保导轨尾勾块安装到位否则易出现拉篮使用晃动或使用有异响等现象。
- 6、为确保安装顺利请使用随包附件，否则易导致拉篮安装失败。

【 五、产品保修 】

1、产品保修

- 1.1购买时，公司开具的发票或收据，请连同《安装使用说明书》一并妥善保管。
- 1.2阅读本《安装使用说明书》中保修规定，配合做好保修工作。

2、保修规定

- 2.1 在保修销两年内, 用户按照使用说明书要求及注意事项, 如在正常状态下使用出现故障, 请带好购买发票或收据, 联系我司售后服务部, 将给予免费保修。
- 2.2 在保修期内, 如遇下列情况, 须酌情收取适当的维修费用。
- 2.2.1 由于使用不当, 未按使用说明书要求而造成损坏的故障;
- 2.2.2 由于不慎跌落、碰撞等人为造成的损坏及故障。

【 六、维修记录 】

年 月 日	维 修 记 录	维 修 人 员
产品型号		购买年月日

说明:本维修卡仅限国内使用

●超过保修期限，我司售后服务部同样为阁下热情服务，且仅收取成本费