


ELLECASA

Como侧拉篮使用说明书



大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司
地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号
网址:www.ellecasa.net



ELLECASA 锐俐卡萨








ELLECASA 锐丽卡萨


目 录





一、装箱清单	02
二、产品规格	03
三、使用说明	03
四、产品安装	04
五、产品保修	05
六、维修记录	06

【一、装箱清单】



挂篮	骨架	① 门结合器	② M5*8	③ M6*10	④ ST4*16	⑤ ST4*16	⑥ 膨胀胶
2 pcs	1 set	2 set	4 pcs	4 pcs	8 pcs	8 pcs	4 pcs
							
已安装在骨架上					入五金包		



挂篮	骨架	① 门结合器	② M5*8	③ M6*10	④ ST4*16	⑤ ST4*16	⑥ 膨胀胶
3 pcs	1 set	2 set	4 pcs	4 pcs	8 pcs	8 pcs	4 pcs
							
已安装在骨架上					入五金包		

【二、产品规格】


型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)	H1	H2
3C307152	484 x 109 x 597mm	150 mm	446	484
3C307202	484 x 159 x 597mm	200 mm		
3C307252	484 x 209 x 597mm	250 mm		
3C307302	484 x 259 x 597mm	300 mm		
3C307153	484 x 109 x 642mm	150 mm	491	529
3C307203	484 x 159 x 642mm	200 mm		
3C307253	484 x 209 x 642mm	250 mm		
3C307303	484 x 259 x 642mm	300 mm		

【三、使用说明】

- 1、保持拉篮内部的整洁，如带接水盘的拉篮，要定时清洁接水盘。
- 2、避免液体溅入导轨，保证导轨的正常工作 and 寿命。
- 3、避免与酸、碱接触，若有酱油、盐等撒在拉篮上，请注意及时清洁。
- 4、柜体宽度按产品要求,适用深550mm,高≥660mm,侧板厚16-18mm柜体。
- 6、篮体总承重为25KG


【四、产品安装】

- 1、安装导轨
 - 1.1、按图A所示尺寸要求在侧板上钻孔,将⑥膨胀胶塞装入钻好的孔内或已经有系统孔;
 - 1.2、再用螺丝④穿过导轨上排第3个孔，拧入膨胀胶塞里;
 - 1.3、用同样的安装方法另一支滑轨。




- 2、安装门板
 - 2.1、按图B所示门板安装尺寸的要求安装门板结合器
 - 2.2、再用螺丝⑤穿过门板结合器固定板安装在门板上;
 - 2.3、稍微松开螺丝③和⑤可调节门板闭合度。

图示为阻尼侧拉篮总装图右，
注:左与右对称安装，门板闭合幅度通过门结合器螺丝调节



- 3、安装完成
根据所购买产品挂篮数量,按使用习惯把篮体挂在框架上.



【五、产品保修】

1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作

2、免费保修规定

2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.

2.2、在保修期内,如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。

2.2.1、由于安装使用不当，未按使用说明书要求而造成损坏的故障

2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障

◎超过保修期限，我公司售后服务部同样热情为阁下服务，仅收成本费。

【六、维修记录】

年 月 日	维 修 记 录		维 修 人 员
产 品 型 号		购买年月日	

说明:本维修卡限于国内使用