


ELLECASA

Como小型全展使用说明书



大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司
地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号
网址:www.ellecasa.net



ELLECASA 锐俐卡萨



ELLECASA 锐丽卡萨

目 录

一、装箱清单 02

二、产品规格 02




三、使用说明 03

四、产品安装 03

五、产品保修 09

六、维修记录 10

【一、装箱清单】

A 限位块	B 底座	C 侧拉框	D 侧框挂篮	E 主架挂篮
1 pcs	1 pcs	1 set	2pcs	2 pcs
				
F 拉手	G ST4*16	H M5*30	I M5*6	
2 pcs	6 pcs	6 pcs	2pcs	
				

【二、产品规格】


型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)
3C108900	719x515x600mm	600 mm

【三、使用说明】



- 1、保持拉篮内部的整洁，如带接水盘的拉篮，要定时清洁接水盘。
- 2、避免液体溅入导轨，保证导轨的正常工作和寿命。
- 3、避免与酸、碱接触，若有酱油、盐等撒在拉篮上，请注意及时清洁。
- 4、柜体宽度900-1000柜,适用深≥550mm,高≥660mm,侧板厚16-18mm柜体。
- 6、总负重最大12kg，大篮体总负重最大15kg最大负荷重量：40kg

【四、产品安装】


1. 把限位块用M5*6螺丝G安装在底座上A




2. 如下图，把底座安装在柜内用ST4*16螺丝固定好




3. 把如下图，把拉篮安装在主框上



5. 如下图，把主框架安装在底座上，用螺丝M5*30固定好




5. 把大篮和小篮分别挂在主框架上，推拉顺畅；
安装完成




示意图是右拉出


【五、右拉改左拉】




步骤1




步骤3




步骤3




步骤4




步骤6




步骤7



步骤8



步骤9



【五、产品保修】

1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作

2、免费保修规定

2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.

2.2、在保修期内,如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。

2.2.1、由于安装使用不当，未按使用说明书要求而造成损坏的故障

2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障

◎超过保修期限，我公司售后服务部同样热情为阁下服务，仅收成本费。

【六、维修记录】

年 月 日	维 修 记 录		维 修 人 员
产 品 型 号		购买年月日	

说明:本维修卡限于国内使用